

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EWSK—Wall Switch for Valor Electric Fireplaces

NOT FOR USE WITH GAS MODEL FIREPLACES

The EWSK—Wall Switch for Electric Fireplaces is optional and sold separately.

EWSK—Wall Switch content:

- 1 wall switch
- 8-meter (26.25') cable

The EWSK can be connected to a Valor Electric Fireplace and allows the user to turn the fireplace ON/OFF, scroll through the MyFLAME settings and operate the heater. **Please note** that the wall switch does not offer programming, which is done through the mobile application—see installation manual provided with the fireplace.

See the fireplace installation manual to confirm whether the wall switch can be connected to it.

Connect optional Wall Switch

The connection to the fireplace must be done before framing it into the wall. See the fireplace installation manual to know the location of the wall switch connector on the fireplace being installed.

1. Locate the connector on the fireplace.
2. Plug the wall switch connector to the fireplace one.
3. Test the wall switch following instructions below. **NOTE:** These instructions also appear in the fireplace installation manual.
4. Continue fireplace installation.



| BUTTON | FUNCTION | ACTION & INDICATION |
|--------|---|---|
| | Turns on the default or memorized lighting. Turns off all of the functions. | There' s no display in standby mode. When powered on, will lights up and display the current flame setting. |
| | Press once to view the current set temperature. Press again to adjust the target temperature. Hold for 3 seconds to change between °C and °F units. | The screen shows temperature and °C or °F. |
| | Press to cycle through F1-F9. | When flame is on, will display the current flame setting F1 - F9 (My Flame). |
| | Press to cycle from full power heating and off. When heating is turned on, the heating runs for a maximum of 2 hours. | The icon stays on when heating is on. |

GUIDE D'INSTALLATION

EWSK—Interrupteur mural pour foyers électriques Valor

NE PAS UTILISER AVEC LES FOYERS À GAZ

L'Interrupteur mural pour foyers électriques Valor EWSK est offert en option et vendu séparément.

EWSK—Interrupteur mural contenu :

- 1 interrupteur mural
- 1 fil de 8 mètres (26-1/4')

Le EWSK peut être branché à un foyer électrique Valor et permet à l'utilisateur d'allumer/éteindre le foyer, changer les paramètres MyFLAME et opérer le radiateur.

Veillez noter que l'interrupteur mural ne peut pas être programmé; cela peut être fait à l'aide de l'application mobile—voir le guide d'installation fourni avec le foyer.

Consultez le guide d'installation du foyer pour savoir si l'interrupteur mural peut être installé sur ce foyer de même que l'emplacement de la connexion.

Branchez l'interrupteur mural optionnel

La connexion au foyer doit être faite avant de l'encastrer au mur.

1. Repérez le fil de connexion sur le foyer.
2. Branchez la borne à celle du fil de l'interrupteur.
3. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur mural selon les instructions ci-dessous.
NOTE : Ces instructions se trouvent également dans le guide d'installation du foyer.
4. Continuez l'installation du foyer.



| BOUTON | FONCTION | ACTION & INDICATION |
|--------|--|--|
| | Allume l'éclairage par défaut ou mémorisé. Éteint toutes les fonctions. | Il n'y a pas d'affichage en mode Standby. Lorsqu'allumé, sera affiché avec le mode de flamme courant. |
| | Appuyez une fois pour voir la température courante réglée. Appuyez à nouveau pour ajuster la température souhaitée. Tenez pour 3 secondes pour changer entre °C et °F. | La température sera affichée en °C ou °F. |
| | Appuyez pour faire défiler les modes d'éclairage F1 à F9. | Quand les flammes sont allumées sera affiché avec le réglage de flammes MyFlame courant F1 à F9. |
| | Appuyez pour faire défiler le cycle de chauffage, de maximum à arrêt (OFF). Quand le chauffage est allumé, il fonctionne durant un maximum de 2 heures. | L'icône reste affiché lorsque le chauffage fonctionne. |