



# 530IN-IP

## PORTRAIT

### Installer's Checklist

**Installation Steps—Use this checklist AND the engine and accessories installation manuals.**

|  |   |
|--|---|
| 1. You need to know:   | 11. Install vent adapter.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• type of installation—free standing / zero clearance / insert</li> <li>• what front / stove is being installed</li> <li>• required cavity size and hearth finish—see front / stove installation manual</li> <li>• thickness / type of wall finish (ZC)</li> <li>• venting configuration</li> <li>• optional accessories, if any</li> </ul>             | 12. Install and connect the venting system. Seal pipes joints.  |
| 2. Carefully unpack the appliance and loose items packed with it and all accessories; recycle the packaging.   | 13. Install restrictors to the REAR wall ports in the firebox and adjust them.  |
| 3. Remove the window and set aside in a safe place to avoid damage.  | 14. Connect the gas line to the appliance and test for gas leaks.   |
| 4. Take out of the firebox any loose items packed inside for transportation.   | 15. Install the fan (blower) if used.   |
| 5. Check that you have all the components in hand for the installation. This includes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• liner panels and fuel beds (in separate cartons)</li> <li>• front, stove, barrier screen, fret if used</li> <li>• gas conversion kit if required</li> <li>• venting components and accessories</li> <li>• electrical parts for optional accessories</li> </ul> | 16. Install the 567FGP grille to cover the top ports in the firebox, if used.   |
| 6. Look up dimensions, clearances, hearth requirements and venting information in the installation manuals supplied with the appliance, fronts and accessories to ensure that the space is of appropriate dimensions.  | 17. Install the liner panels and fuel bed in the firebox.   |
| 7. If the appliance needs gas conversion, convert the appliance now with the optional kit listed in the appliance manual.  | 18. Refit the window. Check spring-loaded window return.  |
| 8. Convert appliance venting outlet if needed.   | 19. Reinstall the Hot Glass Warning plate on the window if it has been removed.   |
| 9. Clean the cavity, chimney, ash dump and clean-out of the existing chimney (insert).   | 20. Put batteries in battery holder and handset.  |
| 10. Install the electrical wiring to the fireplace if required.  | 21. Pair remote control receiver and handset.   |
|  | 22. Check burner lighting and adjust the aeration settings if necessary.  |
|  | 23. Install the remote control handset wall holder as required.   |
|  | 24. Install the front, trim and barrier screen.   |
|  | 25. INSTRUCT THE CONSUMER ON HOW TO OPERATE AND MAINTAIN THE FIREPLACE. <ul style="list-style-type: none"> <li>• show where the controls AND BATTERIES are (gas valve, receiver, battery holder, accessories) and how to access them</li> <li>• show how to operate the remote control, accessories</li> <li>• show how to turn the fireplace off in case of emergency</li> </ul> |
|  | Leave <u>all</u> instruction manuals and documents, including this one, with the consumer.  |



# 530IN-IP

## Aide-mémoire de l'installateur

Étapes d'installation—Utilisez cette liste ET les guides d'installation du foyer et des accessoires

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Obtenez l'information suivante :  | 10.   | Installez le câblage électrique si nécessaire.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• type d'installation—poêle / dégagement zéro / encastrable</li></ul>   | 11.   | Installez l'adaptateur d'évent.   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• quel/le devanture / poêle sera utilisé</li></ul>  | 12.   | Installez le système d'évacuation et scellez les joints des conduits.   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• dimensions de cavité et finition de dalle— voir guide d'installation de la devanture / poêle</li></ul>  | 13.   | Installez les restricteurs d'air aux orifices de la paroi ARRIÈRE dans la boîte de foyer.   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• épaisseur de finition du mur (ZC)</li></ul>   | 14.   | Raccordez l'alimentation de gaz à l'appareil et vérifiez s'il y a des fuites de gaz.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• système évacuation</li></ul>  | 15.   | Installez le ventilateur si utilisé.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• accessoires optionnels, si utilisés</li></ul>   | 16.   | Installez la grille 567FGP couvrant les orifices du haut de la boîte de foyer, si utilisée.   |
| 2. | Déballez soigneusement l'appareil, les articles l'accompagnant et les accessoires; recyclez les emballages.   | 17.   | Installez les panneaux intérieurs et la couche de combustible.  |
| 3. | Enlevez la fenêtre de l'appareil et mettez-la de côté pour éviter de l'endommager.  | 18.   | Reinstallez la fenêtre et vérifiez son mécanisme à ressort.   |
| 4. | Enlevez de l'intérieur de l'appareil tout article y ayant été placé pour le transport.  | 19.   | Installez le côté français de la plaquette de sécurité vitre chaude dans le cadre extérieur de la fenêtre.  |
| 5. | Assurez-vous d'avoir en main tout le nécessaire à l'installation incluant :   | 20.   | Mettez des piles dans le porte-piles et dans la manette de télécommande.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• panneaux intérieurs et couche de combustible (emballés séparément)</li></ul>  | 21.   | Synchronisez le récepteur à la manette.   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• devanture / poêle avec pare-étincelles, plaque de finition, base de feu si utilisée</li></ul>   | 22.   | Vérifiez l'allumage et ajustez l'aération si nécessaire.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• trousse de conversion de gaz si utilisée</li></ul>  | 23.   | Installez le support mural de manette.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• accessoires d'évacuation</li></ul>  | 24.   | Installez la bordure avec pare-étincelles.  |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>• accessoires électriques si utilisés</li></ul>   | 25.   | <b>MONTREZ AU CONSOMMATEUR COMMENT UTILISER ET ENTREtenIR LE FOYER.</b>   |
| 6. | Consultez les guides d'installation du foyer, devanture et bordure pour connaître les dimensions, dégagements, exigences relatives à la dalle et au système d'évacuation afin de vous assurer que l'espace soit de dimensions requises. |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• montrez où sont les commandes ET LES PILES (soupape à gaz, récepteur, porte-piles, accessoires) et comment y accéder.</li></ul> |
| 7. | Si l'appareil requiert la conversion de gaz, convertissez-le maintenant avec la trousse de conversion appropriée.   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• montrez comment fonctionne la télécommande et accessoires.</li></ul>  |
| 8. | Convertissez l'évent de l'appareil si nécessaire.   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• montrez comment éteindre le foyer en cas d'urgence.</li></ul>   |
| 9. | Nettoyez l'âtre, la cheminée, le bac à cendres et la trappe à ramoner.  | Remettez au consommateur <u>tous</u> les guides d'installation et documents, incluant celui-ci. |   |