



# PORTRAIT



## BSK536 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor President Front model 536CXB

### Installation Instructions

# ! WARNING



**HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.**

**INSTALLER**  
Leave this manual with the appliance.

**CONSUMER**  
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

### Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on the President ZC Cast Front 536CXB. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

#### Install the barrier screen to the front of the President ZC.


Rest the screen on the lower edge of the casting and push it in firmly so the spring clips holds it tight against the casting.

To remove the barrier screen for maintenance, push it to one side and then pull the other side. Use a soft brush to clean the screen.


To clean the fireplace cast front, use a soft brush.

**If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.**

To clean the stove glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance. **DO NOT clean with ammonia.**



President ZC Barrier Screen (4003359)



President ZC Cast Front 536CXB with Barrier Screen

# ! WARNING

**DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT!** Let the fireplace cool first before cleaning it.

**FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance.**

## Grille de protection BSK536

Homologuée pour utilisation avec la Devanture President Valor modèle 536CXB seulement

### Directives d'installation

# ! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT  
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE  
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT  
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

**INSTALLATEUR :** Laissez cette notice avec l'appareil.

**CONSOMMATEUR :** Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

### Grille de protection

Une Grille de protection est fournie pour installer sur la devanture de fonte President ZC. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient chaude lorsqu'il est allumé et qui demeure chaude lorsqu'il refroidit, une fois éteint.

#### Installez la grille de protection à la devanture President ZC

Posez la grille sur le rebord de fonte du bas et poussez-la fermement sur la devanture de façon à ce que ses crochets s'enclenchent et qu'elle soit tout contre la devanture.

Pour enlever la grille pour la nettoyer, détachez-la en la poussant de côté et en tirant sur l'autre côté. Utilisez une brosse souple pour la nettoyer.

Pour nettoyer la devanture du foyer, utilisez une brosse souple.


**Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.**

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer. **NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.**


### ! AVERTISSEMENT

**NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!** Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

**POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la devanture du foyer après l'entretien.**



Grille de protection  
President ZC (4003359)



Devanture President ZC 536CXB  
avec Grille de protection