



LEGEND G3



742CFB Traditional Cast Front

CSA approved for use with Valor Models 738 and 739 Heaters ONLY

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.



A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

The 742CFB Traditional Cast Front is designed to be used along with an outer surround trim (supplied separately) on the 738 or 739 Valor Legend G3 heaters. The Traditional Front fits within the outer surround trim and clips onto the standard mounting brackets supplied with the heater. The Traditional Front is compatible with all outer surround trims and cast iron surrounds available for use with the 738 and 739 heaters.

Casting Tolerances

Due to the nature of cast iron, dimensional consistency may vary from one unit to the next and some variation in surface finish and flatness is to be expected. We have done our best to control and make allowance for this; however some variation is inevitable.

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.





Overview (Heater and trim sold separately)

Mantel Clearances



Mantel Projection A	1" (25 mm)	1"– 6" (25–152 mm)	9" (229 mm)	12" (305 mm)
Mantel Height B*	36" (914 mm)	39" (991 mm)	42" (1067 mm)	45" (1143 mm)

Installation

1. Install engine as per instructions supplied with engine.
2. Install trim to engine as per instructions supplied with engine or trim.
3. Hook the bottom casting unit to the second space from the bottom on the trim's side mounting brackets.
4. Hook the top casting unit to the top space on the trim's side mounting brackets.




5. Place the barrier screen on the lower casting ledge to align it to the upper casting and push it against the upper casting so the clips snap into place.



Repair Parts List

Code	Description	Part no.
1	Top Casting	4000090
2	Bottom Casting	4000091
3	Barrier Screen	4003293



Maintenance

The cast iron and the screen can be brushed with a soft brush. To remove the screen, push it sideways and pull on the opposite side then remove it completely.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

For maintenance instructions of the fireplace including the glass window, see the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT clean the window with ammonia!

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

⚠ WARNING
DO NOT TOUCH THE CASTING, BARRIER SCREEN OR GLASS WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

⚠ WARNING
FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is reinstalled on the fireplace after maintenance.

Devanture traditionnelle en fonte 742CFB

homologuée par la CSA pour utilisation avec les foyers Valor 738 et 739 SEULEMENT

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.



CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

La Devanture traditionnelle en fonte 742CFB est conçue pour être utilisée avec une bordure (vendue séparément) sur les foyers Valor Legend G3 738 ou 739. La devanture s'installe à l'intérieur de la bordure et se fixe à l'aide des supports de montage fournis avec les foyers 738 et 739. La devanture est compatible avec toutes les bordures de métal ou de fonte utilisées sur les foyers 738 ou 739.

Variations de la fonte

De par leur nature, deux articles de fonte fabriqués du même moule peuvent montrer de légères variations dans leurs dimensions et leur finition. Nous faisons tout ce qui est possible pour limiter ces variations qui ne peuvent cependant pas être éliminées.

Note : Cette devanture doit être installée par un installateur qualifiée, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions fournies avec le foyer.



Concept (Foyer et bordure vendus séparément)



Dégagements pour manteau ou tablette

Projection A du manteau	1" (25 mm)	1" – 6" (25–152 mm)	9" (229 mm)	12" (305 mm)
Hauteur B* du manteau	36" (914 mm)	39" (991 mm)	42" (1067 mm)	45" (1143 mm)



Installation

1. Installez le foyer 738 ou 739 selon les directives du guide d'installation fourni avec le foyer.
2. Installez la bordure choisie selon les directives fournies avec la bordure.
3. Accrochez la section de fonte du bas aux supports de montage de la bordure dans le second espace à partir du bas.

4. Accrochez la section de fonte du haut aux supports de montage de la bordure dans l'espace du haut.




5. Placez la grille de protection sur le bord de la section du bas pour l'aligner avec la section du haut. Pressez la grille contre la section du haut afin que les crochets s'y accrochent.



Liste de pièces

Code	Description	Pièce n°
1	Section du haut	4000090
2	Section du bas	4000091
3	Grille de protection	4003293



Entretien

La fonte et la grille peuvent être brossées à l'aide d'une brosse souple. Pour enlever la grille, poussez-la sur un côté et tirez sur l'autre côté pour dégager ses crochets.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour l'entretien du foyer incluant sa fenêtre, consultez le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque!

AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA FONTE, LA GRILLE DE PROTECTION OU LA FENÊTRE LORSQU'ELLES SONT CHAUDES! Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

POUR RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur le foyer après l'entretien.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com